

Zalecamy odkurzanie filcu celem usunięcia pyłu, kurzu samą rurą do odkurzacza lub ssawką bez szczotki, wykonując delikatne krótkie pociągnięcia. Odkurzanie za pomocą ssawki ze szczotką lub turboszczotki może wzmacniać zjawisko mechacenia powierzchni.

Drobne zanieczyszczenia zalecamy usuwać rolką z klejem do odzieży.

Rozlane płyny, zabrudzenia należy natychmiast usunąć ręcznikiem papierowym lub tkaniną dobrze absorbującą wilgoć. Następnie delikatnie oczyścić zabrudzone miejsce czystą szmatką nasączoną małą ilością zimnej wody z szarym mydłem. Nie doprowadzać do zamknięcia. Nie pocierać energicznie celem uniknięcia mechacenia. Nie stosować środków chemicznych ani wybielaczy.

Właściwością filcu wełnianego i poliestrowego jest mechacenie, czyli pojawianie się małych kuleczek na jego powierzchni. Polega to na uwalnianiu się od pocierania pojedynczych włókien i zbijaniu ich w kulki. Jest to normalne zjawisko pojawiające się przy codziennej eksploatacji, które nie jest podstawą do reklamacji. Kuleczki można usuwać ręcznie, za pomocą maszynki do golenia, lub golarki elektrycznej do odzieży.

Przed aplikacją filcu na ścianę należy wykonać próbę. Zwymiarować i zweryfikować pion, poziom klejonej powierzchni. Filc można docinać ręcznie nożyczkami lub nożykiem tapicerskim na płasko przed aplikacją na ścianę.

Filce w wersji samoprzylepnej pokryte od tyłu są filmem klejowym z podkładem silikonowym, który należy usunąć przed aplikacją na powierzchnię (ściany, mebla, itp). Błona klejąca nie daje możliwości korekty umiejscowienia elementu filcowego na klejonej powierzchni. Oderwanie filcu może spowodować uszkodzenie ściany, farby, tynku, laminatu itp.

Po zakończonej aplikacji filc należy docisnąć do powierzchni gumowym lub plastikowym wałkiem. Trwałe połączenie paneli filcowych z powierzchnią następuje po 24 godzinach.

Długotrwała ekspozycja filcu na światło słoneczne może powodować blaknięcie.

